

286.00 mm



## 2D проводной сканер штрих-кода

### Setting Manual User Guide

V2.3.23.0810



Firmware Version Number

## Вступление

Это простое руководство по настройке проводного 2D-сканера штрих-кодов. Пожалуйста, скачайте подробное руководство по настройке с официального веб-сайта или обратитесь к дилеру. Если вам нужен специальный код настройки или обновление встроенного ПО, пожалуйста, обратитесь к дилеру.

### 1. Настройки по умолчанию



Настройки по умолчанию

Примечание: отсканируйте код настроек "Настройки по умолчанию", все настройки сканера штрих-кодов будут восстановлены к заводским настройкам по умолчанию. Ниже отмечены знаком "\*" настройки по умолчанию.

### 2. Настройка интерфейса



USB-клавиатура

### 3. Действие после считывания



\* Добавить "Enter"



Удалить "Enter"



Добавить новую строку



Не добавлять новую строку

### 4. Настройка вибрации



\*Вкл



Выкл

### 5. Настройка звука



\*Вкл



Выкл

### 6. Преобразование регистра



\*Настройки по умолчанию



Преобразовать  
в нижний  
регистр



Преобразовать  
в верхний  
регистр

142.00 mm

286.00 mm

## 7. Настройка языка



\*USA



Russia  
"windows1251"



Russian  
"Shift-jis"



FULL ASCII

## 8. Включение/выключение GS



Вкл



Выкл

## 9. Настройка Qr-кода URL-адреса

Портативный 2D  
сканер штрих-кодов  
включен по  
умолчанию.



Включен



Выключен

Настольный 2D  
сканер штрих-кодов  
по умолчанию  
отключен.

## 10. Виртуальный Com - порт



## 11. Вывод управляющего символа



Передавать невидимые  
символы

## 12. Notice

- Сканер не включается.

Проверьте, правильно ли и надежно ли подсоединен кабель к устройству. (после подключения USB-кабеля к устройству раздастся четкий звук)

Подключите кабель в другой USB порт

- Данные не загружаются

Проверьте, успешно ли подключен USB-кабель к устройству. Если он подключен правильно, раздастся звуковой сигнал с запросом. Установка драйвера автоматически появится при первом подключении к компьютеру. После установки драйвера отсканируйте штрих-код, чтобы проверить, есть ли звуковой сигнал с запросом на расшифровку.

Если декодирование происходит нормально, пожалуйста, отсканируйте код настройки "USB-клавиатура" в данном руководстве по настройке.

Если после сканирования кода ответа нет, пожалуйста, отсканируйте "Заводские настройки по умолчанию" и затем подключите его снова. Если после повторного включения питания нет ответа или нет ответа после сканирования кода настройки, пожалуйста, обратитесь к

142.00 mm