



Комплектация		
№ п/п	Наименование	Количество
1	Сенсорный POS-моноблок	1 шт.
2	Кабель питания	1 шт.
3	Блок питания	1 шт.

Спасибо что выбрали G-Sense.

Инструкция по эксплуатации POS-моноблоков семейства G-Sense Junieur и Junieur Force.

Советы:

1. Не выключайте устройство в аварийном режиме. Не вытаскивайте вилку питания из розетки до выключения POS-моноблока.
2. Не заливайте жидкость в корпус.
3. Пожалуйста, регулярно убирайте пыль, чтобы поддерживать работоспособность устройства.
4. Не вскрывайте и не разбирайте POS-моноблок. В противном случае, может быть отказано в гарантии.
5. В случае неисправности, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

=====

Глава 1. Подключите питание (POWER), кабели и внешнее оборудование в соответствующие порты (как показано на рисунке)*



*Количество, состав и внешний вид портов может быть изменен производителем.

Глава 2. Вставьте вилку блока питания в розетку и нажмите кнопку включения «Вкл.».



Глава 3. Установка драйверов и программного обеспечения (ПО)

1. Если после включения питания загружается операционная система, то вам не нужно устанавливать операционную систему повторно. Вы можете самостоятельно установить Кассовое ПО и другие драйверы внешних устройств.
2. Установите Кассовое ПО в соответствии с инструкциями по установке этого программного обеспечения, подключите кассовый аппарат.
3. Установите драйверы, для периферийных устройств, например, для принтеров этикеток, сканеров штрих-кода, и т.д., в соответствии с инструкциями для этих периферийных устройств.

Глава 4. Завершение работы. POS-моноблок должен быть выключен только кнопкой выключения в операционной системе. Прямое отключение питания строго запрещено.

(Прямое отключение питания может привести к сбою системы, невозможности загрузки, потере данных программного обеспечения и потере гарантийного покрытия).

Глава 5. Распространенные неисправности и способы устранения неполадок (для специалистов).

Ошибка 1: Системное время указано неточно/неверно.

Способ устранения неполадок: измените время на правильное в BIOS и сохраните.

Ошибка 2: Неправильная работа тачскрина.

Способ устранения неполадок 1: Откройте инструмент калибровки. Сначала включите функцию "очистить и откалибровать", а затем "линейная настройка", сохраните изменения.

Способ устранения неполадок 2: Удалите драйвер тачскрина, перезагрузите компьютер и установите правильный драйвер тачскрина.

Ошибка 3: После загрузки не удается войти в систему. Отображается только загрузочный экран Windows.

Способ устранения неполадок: Перезагрузите компьютер и нажмите "F8" при запуске системы и выберите "последний обычный режим запуска".