

СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК POScenter POS 90

Инструкция пользователя



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Инструкции по безопасности	3
2. Комплектация	4
3. Технические характеристики моноблока POScenter POS 90	5
4. Изображение POS 90 с монитором покупателя	6
5. Внешний вид	7
6. Как установить монитор покупателя	8
7. VESA-крепление (Отверстия75x75мм)	9
8. Размеры моноблока	10

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочтайте эти инструкции. Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.
2. Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, указанным на изделии.
3. Не используйте этот продукт рядом с водой.
4. Чтобы отсоединить аппарат от электросети, выключите питание и выньте вилку шнура питания из розетки. Розетка должна быть легко доступна и находиться в непосредственной близости от машины.
5. Не ставьте этот продукт на неустойчивую тележку, подставку или стол. Продукт может упасть, что приведет к серьезному повреждению продукта.
6. Щели и отверстия в корпусе и задней или нижней части предназначены для вентиляции, чтобы обеспечить надежную работу изделия и защитить его от перегрева. Эти отверстия не должны быть заблокированы или закрыты. Запрещается закрывать отверстия, размещая изделие на кровати, диване, ковре или другой подобной поверхности. Этот продукт никогда не следует размещать рядом с радиатором или обогревателем или над ним, а также во встроенном оборудовании, если не обеспечена надлежащая вентиляция.
7. Данный продукт должен работать от источника питания, указанного на маркировочной этикетке.
8. Если вы не уверены в том, какой тип питания доступен, обратитесь к своему дилеру или в местную энергетическую компанию.
9. Не позволяйте ничему опираться на шнур питания. Не размещайте этот продукт там, где люди будут ходить по шнуру.
10. Никогда не помещайте какие-либо предметы в это изделие через прорези в корпусе, так как они могут коснуться опасных точек напряжения или короткого замыкания, что может привести к пожару или поражению электрическим током. Никогда не проливайте жидкость на изделие.



Это устройство соответствует требованиям директивы EEC 2004/108 / EC в отношении «Электромагнитной совместимости» и 2006/95 / EC «Директива по низковольтному оборудованию».

EAC

Моноблок имеет знак соответствия ЕАС - Евразийское соответствие (ЕАС, англ. Eurasian Conformity) — знак обращения, свидетельствующий о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки.

Комплектация

Модель	Моноблок	Блок питания	Кабель питания	Паспорт
Моноблок POScenter POS 90	V	V	V	V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНОБЛОКА POScenter POS 90

Процессор	Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz
Память (RAM)	DDR3L 1333MHz 4 Гб (опционально 8 Гб)
SSD/HDD	1*mSATA 64Гб (опционально 128 Гб /опционально HDD 500 Гб)
Дисплей фронтальный (LCD)	15" LED 1024*768, абсолютно плоский, без канта
	P-CAP емкостной
Сеть LAN	1 шт.
RS-232C	2 шт. (DSUB-9P) COM * 2 шт. порты с возможностью подачи питания 0V/5V/12V (установки джамперами)
VGA	1 шт.
HDMI	1 шт.
2-й монитор PWR порт	1 шт.
Монитор второй LCD	1 шт. VGA (Intel® HD Graphics)
USB	6 шт. (2 шт. вынесены сбоку корпуса)
Аудио	2 шт. (1x Line out, 1x Mic-in)
Интерфейс расширения	mini-PCIe
Кулер/вентилятор	Безвентиляторный
Блок питания	60 Ватт Вход AC 100~240V/50~60Гц, DC 12V/ 5.0A
Угол наклона головы	0° ~ 90°
Габариты (Ш*В*Г), мм	Коробка 420*385*275 Мастербокс 600*450*400 (2 шт. в 1)
Вес, кг	Коробка 9; Без коробки 7,5
Поддерживаемые операционные системы	Windows Iot Entry 10, Windows 7
Считыватель магнитных карт	MSR123 (входит в базовую поставку)
Монитор покупателя	12.1", 15" (второй монитор не входит в базовую поставку)
Дисплей покупателя (VFD)	2X20 VFD (не входит в базовую поставку)
Крепление на стену	Отверстия под крепление VESA 75x75
Рабочая температура	От 0 до +60
Температура хранения	От -20 до +75
Основной материал	Металлический стенд (нога), полностью в металлическом корпусе

**Изображение моноблока POS 90 с мониторами
покупателя**

POS 90 15" + 15":




POS 90 15" + 12":



ВНЕШНИЙ ВИД



Металлический корпус



Кнопка включения

Интерфейсы



USB-разъемы

КАК УСТАНОВИТЬ МОНИТОР ПОКУПАТЕЛЯ?

1) Вкрутите 4 винта в 4 отверстия

(Напоминаем: винт не должен прилегать слишком плотно, у него есть шляпка, за которую цепляется монитор)



2) Зафиксируйте кронштейн 15" или 12" мониторов покупателей винтами



3) Завершено.



VESA-крепление (отверстия 75x75мм)

1. Откручиваем
стенд от
моноблока



2. Затем
отвинчиваем
кронштейн

4 отверстия для установки VESA-крепление (75x75мм)



Размеры моноблока

