

Сенсорный моноблок «POScenter POS100.17»

Внешний вид продукта

POS100.17 со считывателем магнитных карт MSR



POS100.17 с монитором покупателя

Диагонали 15" и 12.1"



Технические характеристики POScenter POS100.17

Процессор	Intel Celeron J3455 Quad core 1.5 GHz
Оперативная память (RAM)	DDR3L 1333MHz, 4GB (Samsung)
Накопитель (HDD/SSD)	1xSATA2.0, 1xmsATA, 128GB (Foresee)
Экран	17", 1280 X 1024, LED Liquid Crystal
Угол наклона головы	0° ~ 70°
Сенсорная панель	17" P-CAP емкостной сенсор, абсолютно плоский (без рамки)
Охлаждение	Безвентиляторное (Fanless)
Интерфейсные порты	
LAN	1 шт.
Serial	2 шт. x DSUB-9p (COM x 2 шт., можно подать питание 0,5,12в переключением джамперов на материнской плате)
VGA	1 шт.
USB	6 шт. (2 с правой стороны экрана)
Audio	2 шт. (Line-Out, Mic-In)
Расширение	mini-PCIe
Адаптер питания	60[W] Adaptor, Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5A
Крепление на стену	Отверстия под крепление VESA 75x75
Опции	
Считыватель магнитных карт	MSR123 (опционально, в зависимости от модификации)
Монитор покупателя	9.7", 12.1" (опционально, в зависимости от модификации) 15" (со стойкой; опционально, в зависимости от модификации)
Дисплей покупателя	2X20 VFD (опционально, в зависимости от модификации)
Габариты (Ш*В*Г), мм	Коробка 480 x 320 x 440 Моноблок: С MSR: 410*350*200 с подставкой; 410*320*55 без подставки Без MSR: 390*350*200 с подставкой; 390*320*55 без подставки
Вес, кг	Коробка 8 Моноблок со стойкой 5,1 Моноблок без стойки 3,1

Особенности



Металлическая стойка +
пластиковый корпус

Лёгкая установка MSR

Два внешних USB порта



Цветовые решения



Как подключить дисплей покупателя



- ① Разберите стойку моноблока -
уберите заднюю часть стойки



- ② Установите дисплей покупателя с
задней стенкой стойки
моноблока и VGA портом



- ③ Зафиксируйте дисплей
винтами

Как установить считыватель магнитных карт MSR



1: Вытащите маленькую крышку MSR



2: Установите MSR с помощью кабеля и поместите в углубление



3: Закрепите MSR винтами

Как разобрать корпус

Шаг 1:

Ослабьте 6 винтов
задней панели



Шаг 2:

Раскройте заднюю
панель и передний
корпус LCD панели



Как отключить и подсоединить ОЗУ

Шаг 1:

Нажмите на две маленькие железные пластинки на оперативной памяти



Демонтаж

Шаг 2:

Когда память приподнимется, вытащите руками



Шаг 1:

Вставьте память в слот для карт соответствующим образом



Установка

Шаг 2:

Осторожно нажмите на карту, чтобы она попала в железные пластинки



Как отсоединить и установить SSD накопитель MSATA

Шаг 1:


Выкрутите винт из
жесткого диска MSATA



Демонтаж

Шаг 2:

Когда жесткий диск
приподнимется,
вытащите его руками



Шаг 1:

Вставьте жесткий
диск в слот для карт
соответствующим
образом



Установка

Шаг 2:

Закрепите жесткий
диск винтом



Габариты POS100.17

